

WBP „Jack“ 7.62x39 mm Gebrauchsanweisung

Der Besitz und Gebrauch von Schusswaffen unterliegt verschiedenen Gesetzen und Vorschriften. Vergewissern Sie sich, dass Sie über die entsprechenden Berechtigungen zum Besitz und Gebrauch dieser Waffe verfügen. Lesen Sie die Anweisungen und Warnungen in diesem Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie diese Waffe benutzen.

1. Technische Spezifikationen

Die zivile Selbstladebüchse "Jack" wurde für die Nutzung von 7,62x39-mm-Munition im halbautomatischen Feuermodus entwickelt. Jeglicher Versuch, die Waffe wiederrechtlich auf eine vollautomatische Waffe umzubauen ist verboten und kann zu tödlichen Verletzungen führen.

Kaliber: 7.62x39 mm

Laufänge: 415 mm

Standard-Magazinkapazität: 10/20/30 Schuss

Funktionsweise: Gasdrucklader mit Drehkopfverschluss



2. Handhabung

Richten Sie beim Hantieren mit der Waffe die Mündung immer in eine sichere Richtung und lassen Sie den Finger vom Abzug. Behandeln Sie eine Schusswaffe immer so, als ob sie geladen wäre.

2.1 Handhabung der Sicherung

Wenn sich der Sicherungshebel in der oberen Position befindet, ist die Waffe im gesicherten Zustand. Um die Waffe abzulegen/einen Schuss lösen zu können, drücken Sie den Sicherungshebel nach unten. Sobald sich der Sicherungshebel in der unteren Position befindet, ist die Verschlussträgergruppe frei beweglich und eine Patrone kann in das Patronenlager zugeführt werden.

2.2 Einrasten und Entnahme des Magazins

Zum Einsetzen des Magazins führen Sie die Vorderseite in den Magazinschacht und setzen die hintere Haltenase des Magazins mit einer Drehbewegung in die Magazinsperre ein, bis sie hörbar einrastet. Vergewissern Sie sich, dass das Magazin fest im Magazinschacht sitzt und ordnungsgemäß von der Magazinsperre gehalten wird. Zum Herausnehmen des Magazins drücken Sie die Magazinsperre und nehmen das Magazin mit einer Drehbewegung in Richtung Mündung aus dem Magazinschacht.

2.3 Laden der Waffe

Bevor Sie die Waffe laden und abfeuern, vergewissern Sie sich zunächst, dass sich keine Patronen im Patronenlager befinden und dass die äußeren Umstände eine Schussabgabe gewährleisten. Drücken Sie ohne Magazin im Magazinschacht den Sicherungshebel nach unten und ziehen Sie den Verschluss nach hinten. Wenn Sie den Verschlussträger in der hinteren Position halten, können Sie das Patronenlager auf eventuelle Störungen überprüfen. Wenn das Patronenlager frei von Hindernissen ist, kann ein geladenes Magazin in den Magazinschacht eingeführt werden. Um eine Patrone in das Patronenlager einzuführen, drücken Sie den Sicherungshebel in die untere Position und ziehen Sie den Verschluss zurück. Das Gewehr ist geladen und schussbereit.

2.4 Zielen

Ist Ihr Ziel gewählt, muss die Waffe so darauf gerichtet werden, dass der Einschnitt im Visierblatt des Kimmenblocks und das im Kimmenansatz befindliche Korn eine Linie bilden. Sowohl die Kimme als auch das Korn sind verstellbar. Je nach gewünschter Entfernung muss der Kimmenschieber auf eine entsprechende Ziffer gestellt werden (1-100 m, 2-200 m, 3- 300 m, usw... mit Ausnahme von S, S-300 m). Bei Fehlschüssen kann eine zusätzliche Einstellung des Kornes erforderlich sein. Das Korn kann mit einem speziellen AK-Einstellwerkzeug horizontal und vertikal eingestellt werden.

2.5 Schießen und Entladen

Sobald sich eine Patrone im Patronenlager befindet, ist das Gewehr schussbereit. Richten Sie die Mündung so in Richtung des Ziels, dass der Einschnitt im Kimmenblock mit dem Kornsockel fluchtet. Ein abkrümmen des Abzugs mit dem Sicherungshebel in der unteren Position führt zur Abgabe eines einzigen Schusses. Die Waffe funktioniert nur im halbautomatischen Modus, so dass bei jedem Abkrümmen ein Schuss abgefeuert wird. Es ist verboten, an der Waffe Veränderungen durchzuführen, welche den Schussmodus beeinflussen könnten. Nach Beendigung des Schießens ist es unablässig, die Waffe sicher zu entladen und abzulegen. Überprüfen Sie das Patronenlager auf etwaige Patronen, nehmen Sie das Magazin heraus und ziehen Sie den Verschlussträger zurück, um den Bereich des Patronenlagers zu einsehen zu können. Wenn das Patronenlager frei ist, krümmen Sie den Abzug einmal ab, während Sie die Mündung in eine sichere Richtung richten, und drücken Sie den Sicherungshebel nach oben in die gesicherte Position.

3. Zerlegen und Zusammensetzen

Um die Feuerwaffe zu zerlegen:

- Entfernen Sie das Magazin.
- Nehmen Sie den Staubschutzdeckel ab, indem Sie auf den Halteknopf drücken.
Wenn der Halteknopf heruntergedrückt ist, kann der Staubschutzdeckel angehoben werden.
- Nehmen Sie die Schließfeder heraus, indem Sie den Halteknopf nach vorne schieben, bis er die Rillen im hinteren Bereich des Gehäuses verlässt.
- Nehmen Sie die Verschlussträgergruppe heraus, indem Sie den Verschlussträger zurückziehen, bis er die Gehäuseschienen verlässt. Stellen Sie sicher, dass sich der Sicherungshebel in der unteren Position befindet. Wenn sich das Gewehr im Sicherheitsmodus befindet, bewegt sich die Verschlussträgergruppe nicht vollständig zurück.
- Nehmen Sie den Verschluss aus dem Verschlussträger, indem Sie ihn drehen, bis er den Kanal im Verschlussträger verlässt.
- Entfernen Sie das Gasrohr, indem Sie den Gasrohrhebel im Kimmenblock anheben und das Gasrohr nach oben ziehen. Stellen Sie sicher, dass Sie den Verschlussträger herausnehmen, bevor Sie das Gasrohr entfernen.
- Um den unteren Handschutz zu entfernen, ziehen Sie den Hebel an der unteren Handschutzhalterung nach oben und nehmen Sie den Handschutz heraus.

Um die Waffe wieder zusammenzusetzen, wiederholen Sie die oben genannten Schritte in umgekehrter Reihenfolge.

4. Wartung

Um Ihr Gewehr in gutem Zustand zu halten, sollten Sie es nach jedem Schießen reinigen. Eine ordnungsgemäße Reinigung und Schmierung erhöht die Langlebigkeit der Waffe und erhält ihre Zuverlässigkeit. Nehmen Sie die Waffe nach dem Schießen auseinander, reinigen Sie sie gründlich und schmieren Sie sie mit speziellen Waffenreinigungsmitteln.

Die Art der verwendeten Munition ist entscheidend für eine sichere und zuverlässige Funktion der Waffe. Es wird dringend empfohlen, qualitativ hochwertige 7.62x39 mm Munition von renommierten Herstellern zu verwenden. Verwenden Sie auf keinen Fall nicht standardisierte, wiedergeladene oder wiederaufbereitete Munition.

Die Waffe sollte außerdem regelmäßig von einem professionellen Büchsenmacher auf übermäßigen Verschleiß oder beschädigte Teile überprüft werden.

Zerlegen Sie das Gewehr zur Reinigung:

- Reinigen Sie den Lauf mit dem Reinigungsstab und einem Stück geölten Tuch. Der Lauf ist verchromt, achten Sie also darauf, die Chromschicht nicht zu zerkratzen. Das restliche Öl mit einem trockenen Tuch abwischen.

- Reinigen Sie den Gasblock mit dem Reinigungsstab und einem geölten Tuch. Wischen Sie ihn anschließend mit einem trockenen Tuch ab.
- Reinigen Sie das Innere des Gehäuses, den Verschluss, den Verschlussträger und den Gaskolben mit einem geölten Tuch. Wischen Sie anschließend mit einem trockenen Tuch nach.
- Verwenden Sie ein für Schusswaffen geeignetes Lösungsmittel, um die Innenseite des Laufs und die Verschlussträgergruppe leicht zu schmieren. Schmieren Sie nicht übermäßig.
- Ölen Sie keine Elemente aus Holz oder Kunststoff.

5. Wichtige Hinweise

Diese Waffe funktioniert nur im halbautomatischen Modus.

Verwenden Sie nur fabrikneue, hochwertige Munition.

Achten Sie darauf, Ihre Waffe regelmäßig zu überprüfen und zu warten. Sollten Sie Probleme mit der Funktion Ihrer Waffe haben, wenden Sie sich bitte an den offiziellen Händler in Ihrem Land. Versuchen Sie nicht, das Problem eigenständig zu beheben.

Für die geltenden Garantiebedingungen wenden Sie sich bitte an einen offiziellen Vertriebspartner von WBP Rogów.

Dieses Produkt wurde so konzipiert, dass es mit allen Originalteilen wie vorgesehen funktioniert. Wenn Sie Änderungen vornehmen möchten, lassen Sie diese bitte von einem professionellen Büchsenmacher überprüfen. Ersatzteile und technische Beratung erhalten Sie immer bei den offiziellen Händlern von WBP Rogów Produkten.

Vergewissern Sie sich vor der Aufbewahrung Ihrer Waffe, dass sie nicht geladen ist und außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt wird. Informieren Sie sich über die in Ihrem Land geltenden Gesetze und Vorschriften zum Besitz und zur Aufbewahrung von Waffen.

Hergestellt in der Republik Polen von:

Wytwórnia Broni Jacek Popiński (WBP Rogów)
ul. Dworcowa 27, 95-063 Rogów, Poland / Polen / Polska
wbp@wbprogow.com

Notizen:
